

Wat kan ik zelf doen

1. Controleer of de gaskraan openstaat. Zo nee; deze openen en het toestel opnieuw starten (resetten) of ontsteken.
2. Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Zo niet; stekker in het stopcontact steken en het toestel opnieuw starten (resetten) of ontsteken
3. Controleer of de kamerthermostaat hoog genoeg staat. Zo niet, kamerthermostaat omhoog draaien.
4. Controleer de zekeringen/stoppen en de aardlekschakelaar in de meterkast. Is deze uitgevallen of uitgeschakeld, dan dit herstellen en het toestel opnieuw starten (resetten) of ontsteken.
5. Controleer of een van de kranen voor warmwater drupt. Zo ja, draai deze kranen goed dicht. Indien een kraan drupt, zal de CV geen warmte afgeven aan de radiatoren.
6. Controleer de druk in de CV; de wijzer van de drukmeter moet tussen de 1,5 en 2,0 atmosfeer staan. Zo niet; dan (indien mogelijk) bijvullen tot de juiste druk (zie gebruikershandleiding CV toestel).
7. Heeft uw toestel een "resetknop", dan kunt u het toestel resetten door de knop in te drukken (zie gebruikershandleiding CV toestel).
8. Controleer of de waakvlam van uw toestel brandt (indien aanwezig). Brand deze niet; steek de waakvlam dan aan.
9. Noteer de op het display getoonde storingscode (indien aanwezig). Deze is van belang bij een bezoek van de monteur